
#### Répéteur io



#### Caractéristiques

Le Repeater io est utilisé pour augmenter la portée des émetteurs io-homecontrol® avec retour d'information seulement.

Un répéteur ne répète pas avec un autre répéteur.

3 répéteurs maximum par installation


1. Mise en œuvre du repeater io						178
2. Programmation d'autres émetteurs au Repeater io						179
Programmer un nouvelle émetteur au Repeater io						179

## 1. Mise en oeuvre du repeater io

Le Repeater io est utilisé pour augmenter la portée des émetteurs io-homecontrol® avec retour d'information seulement.

Avant de fixer définitivement le Repeater io, il est conseillé d'effectuer les tests suivants afin de trouver le meilleur emplacement ;

- Brancher le Repeater jo
- Paramétrer le Repeater io
- Se déplacer dans la maison afin de vérifier s'il est possible de commander tous les moteurs. S'il y a encore des problèmes, changer le Repeater io de place.
- 1. Ouvrir le Repeater io et le brancher au secteur



#### 2. Paramétrer le Repeater io









Sélectionner la langue

Choisir

Le Repeater io le mode répéteur est activé, appuyer sur "Continuer"

Le Repeater io est prêt, appuver sur "Continuer"

#### 3. Programmer un émetteur au Repeater



Il est nécessaire de transmettre l'adresse de ce répéteur à toutes les autres émetteurs avec retour d'information l'installation

 $\alpha$ 

# 2. Programmation d'autres émetteurs au Repeater io

Le Repeater io doit déjà avoir été initialisé et affecté à un émetteur (étape précédente).

Il est important de programmer le Repeater io à toutes les télécommandes avec retour d'information du système.

### Programmer un nouvelle émetteur au Repeater io



Appuyer sur KEY de l'émetteur sur lequelle le Repeater io a été déjà affecté



Appuyer brièvement sur KEY de l'émetteur où le Repeater io doit être également affecté

Répéter l'opération pour tous les émetteurs avec retour d'inforamtion du système

8